

Instrukcja obsługi sterylizatora

Osoba obsługująca sterylizator przed uruchomieniem powinna sprawdzić czy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej i wodnej.

Następną czynnością jest otwarcie zaworu do zrzutu wody i wytrąconego osadu ze zbiornika.

Po zamknięciu zaworu zrzutowego, włączamy urządzenie wyłącznikiem przekręcając go w pozycję 1 (załącz). Napełnianie wodą zbiornika trwa do momentu osiągnięcia odpowiedniego poziomu kontrolowanego czujnikiem poziomu wody. W momencie zakończenia dopływu wody następuje automatyczne włączenie się grzałek 2x6 kW. Czas podgrzewania wody trwa około 420 sekund do osiągnięcia temp. 85°C. W momencie osiągnięcia temperatury żądanej urządzenie przygotowane jest do pracy. Dla zapewnienia właściwej temperatury sterylizacji przyjmuje się dwukrotne jałowe załączenie urządzenia celem podgrzania instalacji.

Osoba obsługująca I sterylizator powinna trzymać piłę w dwóch rękach, wsunąć ją do komory. Następnie po przekręceniu pokrętła, jeśli lampka w kolorze zielonym świeci, to sygnalizuje temperaturę 85°C, woda tłoczona o ciśnieniu 0,5 MPa wypływając z dysz sterylizuje ostrze piły 60 sek. Po sterylizacji obsługujący wyjmuje piłę i obowiązkowo przekręca pokrętło w pozycję wyłącz, lampka gaśnie.

Zakończenie sterylizacji w I sterylizatorze jest podstawą załączenia sterylizatora II. Kolejność czynności jest identyczna jak dla sterylizatora I.

W przypadku gdy przekręcając na sterylizatorze pokrętło w pozycję załącz lampka w kolorze zielonym nie świeci to jest to sygnał, że temperatura obniżyła się i musi być odczekany czas na podgrzanie wody do właściwej temperatury. Jest to gwarancja, że sterylizacja odbywa się we właściwej temperaturze.