

INSTRUKCJA MONTAŻU

(dotyczy odpływu punktowego i liniowego)

1. Wyznaczyć poziom na którym znajdzie się powierzchnia gotowej podłogi w miejscu usadowienia wpustu lub rynienki (uwzględnijąc spadek powierzchni).

2. Wpust lub rynienkę podłączyć w linii prostej do kanalizacji dzięki obrotowemu syfonowi i ustawić tak, aby górna krawędź wpustu czy rynienki znajdowała się około 1 mm poniżej ustalonej powierzchni podłogi.

3. Powierzchnię podłogi zalać zaprawą do posadzek po dokładnym skręceniu wpustu (rynienki) z syfonem do wysokości kołnierza wpustu (rynienki)

4. Powierzchnię kołnierza oraz otaczającą ją część posadzki pokryć folią izolacyjną w płynie

5. Na świeżo rozprowadzoną folię nakleić elastyczny mankiet uszczelniający

6. Powierzchnię całego brodzika wraz z mankiem pokryć folią w płynie

**7. Po odczekaniu czasu zalecanego przez producenta folii w płynie, można przykleić wierzchnią warstwę (gres, terakota, granit itp.)
Szczelinę pomiędzy ramką rynienki i powierzchnią podłogi należy wypełnić elastycznym silikonem sanitarnym kolorystycznie dopasowanym do koloru podłogi i fug.**